

# ABROCHA BOTONES Y SUBE CREMALLERAS H4675 AYUDAS

Permite abrocharse el botón con una sola mano. El gancho ayuda también a subir cremalleras.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 11992

**Precio:** €9.90

**Categorías:** [AYUDAS PARA VESTIRSE Y CALZARSE](#)



## Descripción

Abrochabotones de 20 cm de largo, permite abrocharse los botones con una sola mano, por el otro lado lleva un gancho para ayudar a subir cremalleras fácilmente.